



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM



D404557


Two Handle Kitchen Faucet

Robinet de cuisine à deux manettes

Grifo para cocina de dos manijas

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D404557	Chrome	Chrome	Cromo
D404557AC	Antique Copper	Cuivre antique	Cobre antiguo
D404557BS	Satin Black	Noir satiné	Negro satinado
D404557PNV	Polished Nickel	Nickel poli	Níquel lustrado
D404557RB	Oil Rub Bronze	Bronze poncé à l'huile	Bronce lustrado al aceite
D404557SS	Stainless Steel	Acier inoxydable	Acero inoxidable

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1.1° Handle Cap - Cold	Capuchon de la manette - froid	Tapón - fría	A603791C
1.2° Handle Cap - Hot	Capuchon de la manette - chaud	Tapón - caliente	A603791H
2° Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A602625
3° Spray Hose	Boyau de douchette	Manguera del rociador	A511006N
4.1. Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - frío	A507176N
4.2. Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	A507175N
5° Spout Assembly	Assemblage du bec	Ensamblaje de vertedor	A603653W
6. Spray Diverter	Inverseur de jet	Cambiador de flujo de agua	A501113N
7° Spout Trim Ring	Garniture circulaire de bec	Anillo ornamental del grifo	A603652
8. Plug	Bouchon	Tapón	A603838N
9° Aerator	Brise-jet	Aireador	A500118N
10. Lock Nut	Écrou de blocage	Contratuerca	A504023
11° Hand Spray	Douchette à main	Rociador de mano	A503006N
12° Spray Holder Assembly (3-15/16" L)	Assemblage du support de douchette	Ensamblaje de soporte del rociador (3-15/16 pulg. L)	A607972



D404557 (V2)

⊙ Available in all finishes above
⊙ Disponible dans tous les finis susmentionnés
⊙ Disponible en todos los acabados